


取扱説明書

スプラッシュパッド

品番 52487/52698

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。



対象年齢 **2歳以上**

設置・使用方法等については、必ず付属のマニュアルおよび本取扱説明書に従って行ってください。



警告 死亡、重傷などのおそれあり

- 事故による溺死の危険性(特に5歳未満の子ども)、子どもによる無許可利用を防ぐため、注意を払ってください。大人の監督者が利用手段を確保するか、安全保護装置を設置してください。使用中の事故を避けるために、子どもは常に大人の監視下に置いてください。
- 水面へ飛び込まないでください。重大な事故やケガにつながるおそれがあります。
- 水たまりに潜らないでください。重大な事故やケガにつながるおそれがあります。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
- ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。使用しないときは、水を抜いてください。
- 窒息のおそれがあるため、スブラッシュ パッドをかぶったりしないでください。特にお子様には十分注意してください。
- 記載事項は、一般的なリスクに対処していますが、すべての場合の危険や事故を回避できるものではありません。



注意 けが、事故などのおそれあり

設置場所について

適切に排水が行える場所に設置してください。

- 以下のような場所に設置しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・ 危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・ 地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
 - ・ 風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
 - ・ 火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
 - ・ 滑りやすい場所…転倒してケガの原因になります。また、本体が動くおそれがあります。
 - ・ 芝生の上や、植物が生育する場所…植物が枯れるおそれがあります。
 - ・ 尖った植物や雑草がある場所…スブラッシュ パッドを破り、生長し、水漏れの原因になります。
 - ・ 柔らかい土壌の上…沈んだり、傾いたりするおそれがあります。
 - ・ 近くに電気の配線がある場所…感電や、漏電・火災の原因になります。
- 周囲に尖ったものがないか必ず確認してください。
- 安定した場所に設置してください。
- 壁、フェンス、その他の構造物から2.0m以上離れた場所に設置してください。
- スブラッシュ パッド本体内の水と、利用者の重量に耐えられる場所に設置してください。強度が不足する場所での使用は、本体の倒壊や設置面の陥没や破損等につながるおそれがあります。

組み立て時

- 安全のため、大人が組み立ててください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。

使用時

- 必ず、水道水を使用してください。温泉水や井戸水、海水、川水、着色した水等は、水質低下、本体の故障や破損、劣化の原因になります。
- 入浴剤などは使用しないでください。
- 必ず近くで監視してください。
- 安全対処用具(救命用具など)を近くに設置しておくことをおすすめします。
- 必ず、水温の確認を行ってください。
- 悪天候(強風・豪雨・積雪・雷)の状況では使用しないでください。
- 環境温度が低下する季節で、注水したまま放置すると凍結して破損するおそれがあります。
- 飲酒、薬を服用している場合は使用しないでください。
眠気を誘発する場合や心拍数、血圧、循環器に影響を与えるおそれがあります。
- 肥満の方、心臓病、低血圧、高血圧、循環器系疾患、糖尿病の既往歴のある人は、ご利用前に医師に相談してください。
- 感染症を患っている人は、利用しないでください。
- 激しい運動の直後は、利用しないでください。
- 常に頭を水につけないでください。
- スプラッシュ パッド内の水を飲み込まないでください。
- コンタクトレンズを絶対に装着しないでください。
- 化粧品、ローション、その他の皮膚上の残留物は水質を急速に悪化させます。
事前にシャワーを浴びることをおすすめします。
- 足の裏の汚れ等をきれいにしてから、スプラッシュ パッドに入ってください。
- 水生生物、水生動物の飼育用には使用しないでください。
- 破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

ご理解ください


- 不特定多数の方が頻繁に使用する公共空間や商業施設では、耐久性が極端に低下するおそれがあります。
定期的な点検を実施し、商品の安全性に十分配慮してください。
- 紫外線の影響により、劣化、変色が進みます。
- 破損が確認された場合、事故防止のため、使用を中止してください。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所での保管をおすすめします。

お手入れについて

- 長期間使用しないときは、必ず水を抜いてください。
- 水を抜いた状態で、スプラッシュ パッド本体をそのまま放置しないでください。
風の影響で、変形や設置場所から移動する等のおそれがあります。
- 外気温が10℃以下になると、本体に損傷が生じるおそれがあります。
- 水を抜いたあとは、水道水で本体をすすぎ、汚れ等を取り除いてください。
- 完全に乾かしてから収納してください。濡れた状態で収納すると、本体の劣化や性能が低下するおそれがあります。
- 安全のため、定期的に破損がないか確認してご使用ください。

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。



スプラッシュパッド本体



コネクター



補修パッチ

使用方法



① スプラッシュパッド本体にコネクターを取り付けます

スプラッシュパッド本体の接続口にコネクターを取り付けます。

※設置したい場所で組み立ててください。

※あらかじめ上下を確認してください。


スプラッシュパッド本体




② コネクターにホース用ジョイント、ホースを接続します

※ホース用ジョイントおよびホースはお客様手配

接続口に取り付けたコネクターにホース用ジョイントおよびホースを取り付けます。



スプラッシュパッド本体




使用方法

③ 蛇口から水を送ります

送り込まれた水が、スプラッシュパッド本体の縁に流れ込み、穴から水が出ます。

※水圧によっては、穴から出る水の勢いが非常に強い場合があります。

目などに直接水が当たると大変危険です。顔に直接水が当たらないように注意してください。



●収納について

使用後は、ホースおよびホース用アダプターを外し、スプラッシュパッド本体内の水を抜きます。

※水分を拭き取り、十分に乾燥させたのちに、収納してください。

※水を入れたまま、放置しないでください。

補修方法

商品本体に穴や破損が生じた場合、軽微であれば補修が可能です。

付属の補修パッチを必ず使用してください。

※商品本体から空気を完全に抜いてください。


※補修箇所のゴミや汚れを落としきれいにしてください。

※補修しても空気が漏れる場合は、使用しないでください。

※その他の液状接着剤や布粘着テープ等は使用しないでください。

補修パッチ(付属)を使用する場合

貼り付け後、30分以上経ってから、本商品を膨らませてください。



仕様

品名	品番	サイズ(cm)
アンダーウォーターユートピア スブラッシュパッド	52487	幅165×奥行165×高さ5cm
デザートディノ スブラッシュパッド	52698	幅122×奥行122×高さ5cm

◆商品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。

ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
<https://homeuse.takasho.co.jp>

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知させていただいております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品の交換や返品などのお問い合わせは、
お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使い方についてのお問い合わせ

よくいただく
Q&A集



お問い合わせ
フォーム



その他のお問い合わせ

お客様サービスセンター
0120-51-4128 (通話料無料)

受付時間

月～金 AM9:00～PM5:00
(祝日は除く)