

## ⚠ 取り扱い時のご注意

- 本来の用途以外での目的には使用しないでください。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 強い振動、衝撃のある所で使用しないでください。
- 突風や台風が予想される際は重しを乗せて飛散防止を行うか、室内に避難させてください。
- 人工芝のパイルが口の中に入らないようご注意ください。
- 素足でのご使用はおやめください。
- 本製品の人工芝はビスによって固定されています。強い衝撃があった場合はビスが外れる可能性がありますので、スポーツなどは行わないでください。また、もし外れたビスがあった場合に子供が誤飲すると危険です。必ず使用する前にビスが外れていないかご確認の上で使用ください。

## ⚠ 施工時のご注意

- 水平で安定した場所で使用してください。
- 以下のような場所には設置しないでください。
  1. 下地が平らでない場所
  2. 火気の近くや高温になる等、熱を帯びやすい場所
  3. 水たまりや凍結が生じやすい場所
  4. 風の強い場所
  5. 屋上やがけの上など、商品が落下した場合にケガをする可能性のある高所
- 温度差により伸縮することがあります。施工の際は壁などから少し離してください。
- 雨天時など表面が滑りやすくなるのでご注意ください。
- モルタル等で地面と固定しないでください。

## ご理解ください

- 色および形状等がバラつく場合があります。
- 素材の特性上、劣化や退色は避けられません。

## 定期点検・お手入れ

- 日常のお手入れは、ほうきや掃除機などでゴミをとってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤で洗浄後、水洗いしてください。

- ◆ 部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
- ◆ ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。