

## 取扱説明書(お客様保管用)

【品番】MSF-41T/42T 【品名】CASA テーブル 70/90

この度は、弊社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

**警告** 死亡、重傷等のおそれあり

●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

●ぶらさがったり、寄りかかったり、のぼったりしないでください。特にお子様が遊ばないように注意してください。

**注意** けが、事故等のおそれあり

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
  - ・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
  - ・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
  - ・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
  - ・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。

ださい。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。

●耐荷重以上の荷重を掛けないでください。  
(耐荷重: 70/MSF-41T 19kgまで、90/MSF-42T 31kgまで)

●重い物等を置いて、1力所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。

●人が乗ったり、座ったり、寄りかかったりすることのないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。

●加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。



- 確実に開いたことを確認の上、使用してください。不完全な状態で使用すると破損や事故の原因となり危険です。
- 事故防止のため、折りたたんだ状態で移動させてください。

●パラソルは、パラソルベースとテーブルの2点支持で使用してください(図a)。また、テーブルのみで使用しないでください(図b)。パラソルの直立が非常に不安定となります。



# 使用方法


## ⚠ 警告

開閉時、手や指を挟まないように、ご注意ください。可動部がむき出しのため、手や足を挟まないよう十分ご注意ください。

## 使用時

上側の脚を持ち、開きます。

※必ず開ききってください。



※パラソルを使用するときは、傘穴キャップを取り外してください。



## ⚠ 注意

テーブル端部に強い荷重がかからないように注意してください。  
転倒するおそれがあります。

耐荷重<sup>\*1</sup>

70(MSF-41T) : 19kgまで

90(MSF-42T) : 31kgまで

(※1)天板の均等荷重合計です。  
この値は実測値であり、保証値ではありません。

## 収納時

使用時と逆の手順で折りたたみます。

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

◆ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

## ご使用上のお願い

- 不特定多数の方が頻繁に使用する公共空間や商業施設では、耐久性が極端に低下するおそれがあります。定期的な点検を実施し、商品の安全性に十分配慮してください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。
- 紫外線の影響により、塗装が変色する場合があります。
- 屋外で使用、放置すると、紫外線などにより劣化が進みます。また破損、割れが確認された場合、事故防止のため、処分してください。
- ハンドメイド商品のため、色および形状等がバラつく場合があります。
- 本商品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることができます。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- 長くご使用いただくため、ご使用後は雨、風、日光の当たらない場所に収納する、またはファニチャーカバー等をかけて保管することをおすすめします。

## 定期点検・お手入れ

### 汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

### メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3ヶ月を目安)にガタツキがないか確認してご使用ください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。

## 株式会社タカショー

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1

<https://homeuse.takasho.co.jp>

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーやタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

商品の交換や返品などのお問い合わせは、  
お買い上げいただいた代理店または販売店にご相談ください

商品の使い方についてのお問い合わせ

よくいただく  
Q&A集



お問い合わせ  
フォーム



その他のお問い合わせ

お客様サービスセンター  
**0120-51-4128** (通話料無料)

受付時間  
月～金 AM9:00～PM5:00  
(祝日は除く)